



MANUAL DE USUARIO

DOOR PHONE DP-2HPR



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd



- Gracias por comprar nuestros productos Commax.

 Por favor, lea atentamente esta guía de usuario (en particular las precauciones de
- seguridad) antes de usar el producto y siga las instrucciones descritas.
 La empresa no se hace responsable de accidentes ocasionados por funcionamiento
 - · incorrecto del producto.

Contents

Índice
Introducción
Proteccionyseguridad
1 Nombres de partes
2 Cableado
3 intalacion
4 precaucion
5 Manejo
6 Espesificaciones

Introducción

Esta unidad esta diseñada para que pueda ser montado pro el usuario. Debe colocar los soportes provisto en este equipo. El número de modelo está situado en la parte inferior y registra el número de serie. Tome referencia este numero cuando llame a COMMAX distribuidor autorizado con respecto a este producto.

Modelo . Numero de serie.

Para prevenir Fuero o una descarga eléctrica no exponga a el equipo a lluvias o humedad.

Este símbolo advierte al usuario precaución "descargas eléctricas" dentro de las posibilidades de este producto puede

A recibir descarga eléctrica a la persona.

⚠ Este símbolo advierte que ante un mal funcionamiento del equipo debe dirigirse a un servís correspondiente.



Precaución

Riesgo de Descarga eléctrica No abrir




PRECAUCION: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no quite la cubierta para realizar mantenimiento técnico. Asista un servís especializado.

Protección y seguridad

- ▲ Daños que requieren servicios:Este equipo cuando tenga problemas con la fuente de energía , problemas de configuración dirigirse a un servicio técnico profesión o cuando tenga los siguientes condiciones;
 - ② Cuando se daña la fuente de energía.
 - **(b)** Cuando un liquido entre dentro de alguna de las unidades
 - © Cuando el equipo fue expuesto a una lluvia
 - d Cuando el equipo sufra alguna cuida u otro tipo de daño .
 - (e) Cuando el equipo exhibe un cambio distinto en le funcionamiento.
- Agua y humedad: no use cerca este producto del agua, Ejemplo cerca de un tubo de agua o caños de lavarropas o en un sótano mojado o cerca de un piscina o cosas similares.
- ▲ A tener en cuenta: EL producto puedo caer y hacer serias lesiones a chicos y adultos y daños graves a la aplicación . Cualquier montaje de los instructivos de la fabricación usa los accesorios recomendados por el fabricante.
- Objetos o líquidos entrantes: Nunca empuje objetos dentro del equipo y tampoco se recomiendo tocar ninguna parte interna cuando este al descubierto porque pueden provocar una descarga eléctrica o se puede prender fuego. Nunca tire agua o sustancias similares a este producto
- Relámpagos: La protección de estos productos por relámpagos o cuando se lo deja por un largó periodo , desenchufe de la pared y desconecte los otros sistemas . Esto para prevenir daños en le producto durante un lluvia de relámpagos . Si usted vive en un área con posibilidades de lluvias eléctricas se le recomienda investigar la coneccion de alimentación ,la línea telefónica, el cableado del equipo para evitar los daños en el equipo .

1. Nombres de partes




1	Control de Volumen	
2	Tubo telefónico	
3	Botón de apertura de puerta	
4	Botón de apertura de 2da puerta	
5	Cable telefónico	
6	Cable de alimentación	


2. Cableado

AC220V

- No cableado de polaridad, conectar la unidad(1)
 Uno con la unidad(2) Master Dos
- Si necesitas un adicional. Toma precaución a la hora de realizar la polaridad de el cableado tiene que tener la misma polaridad que el Master.
- Botón de apertura (3) lleva una fuente aparte .



3. Instalación



4. Precaucion

- * Está solamente disponible con el montar-tipo de la pared no para el tipo del escritorio
- * Por favor no instale el producto en algunos de estos lugares
 - >>> Cuando hay mucha humedad o grades diferencias climaticas
 - >>> Cuando hay mucho sol o lluvia.
 - >>> Cuando hay muchos vapores o gases .

5. Manejo

[Sub Unidad]

- 1. Timbre electrónico
- 2 Tono de llamada del visitador
- 3. Manos libres para hablar hasta 30cm

[Master Unit]

- levante para arriba el microteléfono(2) y hable a la persona que llama
- 2. Controle del equipo con el control de volumen (1)
- Presione el botón de apertura de puerta (3) (4) si esta habilitado para esa función

6. Especificaciones

Specification Modelo	DP- 2HPR
Fuente de energíaac	100/110/120/220/240~, 50/60Hz
Energía de consumo	4,5W (MAX)
Distancia	100m (oo.65mm),150m (oo.8mm)
Cableado	Llamado:2 cables Apertura Puerta :2 cables (o1.6mm alambre de cobre) Por Botón
Dimensión	107(W)x195(H)x52(D)mm
Peso	620g



COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Int'l Business Dept.: Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133 Web site: www.commax.com